Originale		Sostituto	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	⊣[/]⊢	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	[++]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[▼]	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originale		Sostituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
AD	AD	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
QUICK	Quick	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	[o]	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	▲	SHIFT + ▲	Shift + Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originale	Sostituto
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
▼	Shift + Down
EXit	Exit / Cancel / Clear
<<	Shift + << /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>	Shift + >> /
I <<	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+

Originale	Sostituto
List	Smart / List
Text	Text / Goto
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random