Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Tv	Power	Recall	Pre Ch
Mute	Mute	Red/ ♪	Red
I ≡Q	Dual	Green/ ☼	Green
[><]	3D	Yellow	Yellow
Timer	SHIFT + TIMER AV Shift + AV	Blue/ [+]	Blue
Input / [+]	AV	[ ]	Format
1	1	[≡]	Text
2	2	Menu	Menu
3	3	Up	Up
4	4	Down	Down
5	5	Right	Right
6	6	Left	Left
7	7	OK	Ok
8	8	Pause	Pause
9	9	Stop	Stop
0	0	>>	>>
[i +] / [?]	Info	<<	<<

Originale	Sostituto
Rec	Rec
Play	Play
[I]	Guide
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Power VCR	Shift + Power
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9

Originale	Sostituto
0 VCR	Shift + 0
Recall VCR	Shift + Pre Ch
PR+ VCR	Shift + Ch +
PR- VCR	Shift + Ch -