Originale		Sostituto	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Energy Saving	ECO 3D	3D
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
STILL	Still	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
BLANK	Blank	AD SUBT	Subt
RATIO	Ratio	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PAGE	Page Up	+ CH	Ch +
PAGE	Page Down	CH –	Ch -
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
AV MODE	AV Mode	SEARCH TV/R	TV/R
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Stop		Stop

Originale		Sostituto	
	Play		Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Simplink		Media
	Key's Up		>>I
	Key's Down		I<<
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originale	Sostituto