Originale		Sostituto	
	Power		Power
	[≡?]		Setup / OPT /
	[≡♦] / [+] / Wide		Zoom / Size
	[≡i] / Guide		Guide / EPG / -/--
	[i] / Info		Info / Angle
	[≡o]		Sleep / Timer
	[≡+] / [X]		Subtitle / EQ
	[≡x] / [· ·]		Eject / Surround
	[/ ≡] / [*]		Picture / Format
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originale		Sostituto	
	9		9
	PP		Back / Return
	0		0
	[≡]		Text / Goto
	Vol +		Vol +
	P/CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P/CH-		CH- / Page-
	P<P/Swap		Fav / Marker / PC
	TV/DTV		TV/Radio /
	AV/Source		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
	OK/Select		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
-/-- EXIT	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--		
-/-- EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red/ ↑	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/ ↓	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		