Mandis shop

Aiwa RC-6AS07

Originale		Sostituto	
1 P-S	1 / P-Scan	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SET	Set	OK	Ok
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
TUNER BAND	Tuner Band	>>	>>
TUNER MODE	Tuner Mode/OSC	<<	<<

Originale		Sostituto	
GEQ	GEQ	▼	Down
STOP ■ PRESET	Stop	■	Stop
PLAY/PAUSE ►II CLEAR	Play	PLAY MODE ►	Play
PLAY/PAUSE ►II CLEAR	Pause	II	Pause
SKIP/ ⏮	I<< Skip/Search/Tunin	⏮	I<<
ARCH ⏭	Skip/Search/Tunin g >>I	⏭	>>I
UP	Vol+	+ VOL	Vol +
DOWN	Vol-	VOL –	Vol -
POWER	Power	⏻	Power

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Aiwa/1058041-25491-telecomando-di-sostituzione-per-Aiwa-RC-6AS07.html