Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT + POWER	Shift + Power
TV/PVR	Tv/PVR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
–	Vol-	VOL –	Vol-
+	Vol+	+ VOL	Vol+
AV/INPUT	Av Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
–	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originale		Sostituto	
VOL	Vol+ Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI-SAT 0	0
TIMESHIFT	Timeshift	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
–	Vol- Tv	SHIFT + VOL –	Shift + Vol-
<<	<< Scan	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	Scan >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<< Skip	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
i/Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-
PR+	CH+ / Page+
Page Down	Shift + Down
Page Up	Shift + Up
Red/Repeat	Red / Netflix / Search
Green/Zoom	Green / APP / Repeat
Yellow/Marker	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Edit	Blue / Prime Video / Random
PR List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC
O))/Audio	Audio / Lang I/II
[...]/Subtitle	Subtitle / EQ
Time Rec	Sleep / Timer

Originale	Sostituto
Text	Text / Goto
Goto	Shift + Text /
Resolution	Picture / Format