Originale		Sostituto	
	Power		Power
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
AUDIO I/II	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red

Originale		Sostituto	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
QMENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EPG	EPG	GUIDE	Guide
You Tube	YouTube	APP MEDIA	Media
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Text	REPEAT TEXT	Text
P	P +	CH +	Ch +

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
P -	Ch -		
List	List		
Netflix	Smart		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		
<<	<<		
I <<	I <<		
>>	>>		
>>I	>>I		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	1	1
Mute	Mute	2	2
Play	Play	3	3
Pause / Mix	Pause	4	4
Pause / Mix	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text	5	5
Stop / Hold	Stop	6	6
Size	PICTURE FORMAT Format	7	7
<< / Timer	<<	8	8
<< / Timer	SHIFT + Shift + Power	9	9
I << / Index	I <<	0	0
>>I / Reveal	>>I	Settings	SETTINGS OPT Options
>> / Cancel	>>	Exit	CLEAR EXIT Exit
>> / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit	Up	Up
Info	DISPLAY INFO Info	Left	Left
AUDIO I/II Audio / I/II	SOUND DUAL Dual	OK	OK Ok
Text	REPEAT TEXT Text	Right	Right
Back / Del	RETURN BACK Back	Down	Down

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Netflix	Media		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
YouTube	Shift + Media		
Home / Source	AV		
Home / Source	Smart		
P +	Ch +		
P -	Ch -		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
EPG	Guide		
List	List		
Q. Menu	Menu		