Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Premium On	HOME SMART	Smart
	Guida	GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Stop		Stop

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Lista	DISC NAV LIST	List
	Opzioni	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red

Originale		Sostituto	
TEXT	Green	B	Green
APP	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
APP	APP	APP MEDIA	Media
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale	Sostituto