Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	List PVR	DISC NAV LIST	List
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Originale		Sostituto	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
GOTO Goto	SETTINGS OPT Options		
REV <<	<< <<		
FWD >>	>> >>		
PREV I<<	I<< I<<		
NEXT >>I	>>I >>I		
PLAY Play	PLAY MODE Play		
PAUSE Pause	Pause		
STOP Stop	Stop		
REPEAT Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		

Originale		Sostituto	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR	REC MODE	Rec
PVR LIST	List PVR	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
DTV/VCR	DTV/VCR	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up

Originale		Sostituto	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
GOTO	Goto	TIMER AV	AV
REV	<<	<<	<<
FWD	>>	>>	>>
PREV	I<<	I<<	I<<
NEXT	>>I	>>I	>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto