Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
	Cancel	APP MEDIA	Media
	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
	Size	PICTURE FORMAT	Format
	Hold	ZOOM	Eject
	Index	SEARCH TV/R	TV/R
	Subpage	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Channel List	HOME SMART	Smart
	EPG	-/-- GUIDE	Guide
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originale		Sostituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	PRE-CH	Pre Ch
	Recall	RETURN BACK	Back
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Rec	REC MODE	Rec
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	I<<	I<<	I<<
	>>I	>>I	>>I

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop	■	Stop
	List	DISC NAV LIST	List
	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text