Originale	Sostituto
AUDIO ⏻/I — Power Audio	Power
TV ⏻/I — Power Tv	SHIFT + ⏻ — Shift + Power
Bluetooth SETTING — Bluetooth Settin	HOME SMART — Smart
REC MODE — Rec Mode	REC MODE — Rec
TITLE SEARCH — Title Search	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
ECO/DIMMER TV/VIDEO — Tv/Video	SEARCH TV/R — TV/R
ECO/DIMMER TV/VIDEO — Eco Dimmer	ECO 3D — 3D
DISPLAY/ CHARA — Display/Chara	DISPLAY INFO — Info
TITLE/EDIT — Title Edit	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
MARK 1 — 1/Marc	1 — 1
ABC 2 — 2	2 — 2
DEF 3 — 3	3 — 3
GHI 4 — 4	4 — 4
JKL 5 — 5	5 — 5
MNO 6 — 6	6 — 6
PQRS 7 — 7	7 — 7
TUV 8 — 8	8 — 8

Originale	Sostituto
WXYZ 9 — 9	9 — 9
A.STBY 0 — 0	0 — 0
SLEEP 10 — 10	-/-- GUIDE — Guide
CLOCK/TIMER ≥10 — >10	FAV PRE-CH — Pre Ch
SLEEP 10 — Sleep	PROG SLEEP — Sleep
A.STBY 0 — A. STBY	APP MEDIA — Media
+ TV CHANNEL — Tv Channel +	+ CH — Ch +
CLOCK/TIMER ≥10 — Clock/Timer	TIMER AV — AV
TV CHANNEL − — Tv Channel -	CH − — Ch -
+ TV VOL — Tv Vol +	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
TV VOL − — Tv Vol -	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
RETURN TOP MENU/ PG — Return	RETURN BACK — Back
RETURN TOP MENU/ PG — Top Menu/PG	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
CANCEL MENU/PL — Menu/PL	TOP MENU MENU — Menu
AUDIO VOL + — Audio Vol +	+ VOL — Vol +
− — Audio Vol -	VOL − — Vol -
CANCEL MENU/PL — Cancel	CLEAR EXIT — Exit

Originale	Sostituto
Fade Muting	Mute
On Screen	Shift + Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter/Set	Ok
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
I <<	I <<
>>I	>>I
I << Group/Title Skip	Shift + I <<
>>I Group/Title Skip	Shift + >>I
<<	<<
>>	>>
>> Group/Title	Shift + >>

Originale	Sostituto
Tuner/Play	Shift + Play
Play/Pause	Red
Play/Pause	Green
Play/Pause	Yellow
Play/Pause Bluetooth	Blue
Audio/MPX	Dual
Subtitle	Subt
Zoom	Eject
FM/AM/Audio In	Format
File Type	Shift + Subt
Angle	List
Set Up	Options
VFP/Scan Mode	Shift + 1
3D Phonic/HP Surr	Shift + 2
C. Voice	Shift + Mute
DVD/Audio In	Shift + 3
Sound Mode	Shift + Dual

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
MY SOUND My Sound	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
V.BASS V. Bass	SHIFT + 4 Shift + 4		
REPEAT A-B Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		