Mandis shop

Pioneer CU-PD046

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OUTPUT LEVEL-	Output Level-	VOL –	Vol -
OUTPUT LEVEL+	Output Level+	+ VOL	Vol +
HI-LITE SCAN	Hi-Lite Scan	SEARCH TV/R	TV/R
RANDOM PLAY	Random Play	OK	Ok
MANUAL	<< Manual	«	<<
MANUAL	Manual >>	»	>>
TRACK	I<< Track	I«	I<<
TRACK	Track >>I	»I	>>I
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originale		Sostituto	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
PGM	PGM	TIMER AV	AV

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Pioneer/1058335-5392-telecomando-di-sostituzione-per-Pioneer-CU-PD046-PWW1061.html