Mandis shop

Pioneer VXX2800

Originale	Sostituto
Standby/On	Power
Open/Close	Eject
Audio	Dual
Subtitle	Subt
Angle	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Enter	Guide

Originale	Sostituto
Top Menu	Shift + Menu
Menu	Menu
Setup	Options
Return	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
<</ ◁ / ◁ I	<<
Play	Play
I I >/ I >/ >>	>>
I <<	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Play Mode	Shift + Play

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
SURROUND Surround	PICTURE FORMAT Format		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info		