Originale		Sostituto	
ON•OFF	On - Off		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
OPEN•CLOSE	Open - Close	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EDIT	Edit	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV/DVD	TV / DVD	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originale		Sostituto	
CLEAR EXIT	Clear / Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
LIVE	Live	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NAVICLICK	Naviclick	LIST SMART	Smart / List
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ADVANCE	Advance	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
PR + /	PR + / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
PR + /	PR + / >>I	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
AGAIN• RETURN	Again - Return	RETURN BACK	Back / Return
PR – /	PR - / I<<	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
PR – /	PR - / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
REV	<< REV	TUNE-	<< / Tune-

Originale	Sostituto
Play	Play / Slow
>> FWD	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Audio	Audio / Lang I/II
Angle	SHIFT + INFO Shift + Info / Angle
Zoom / Video Out	Zoom / Size
Subtitle	Subtitle / EQ

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Back	Back / Return
Red/[o]	Red / Netflix / Search
Green/Timer/List	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/[ ]	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto
SP/LP	Setup / OPT /
Mark	Fav / Marker / PC
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originale	Sostituto
AV	AV / Input / RDS
0/-/--	Guide / EPG / -/--
0000	0
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Left/Zoom-	Left
Up	Up
OK	OK
Right/Zoom+	Right
Down	Down
Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Vol+	VOL +	Vol+
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol-	VOL –	Vol-
PR	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-

Originale	Sostituto