Mandis shop

DS500

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER/EQ	Dimmer/EQ	LIST SMART	Smart / List
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
MEM/TIME	MEM/Time	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
BASS-	Bass-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol-
BASS+	Bass+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol+

Originale		Sostituto	
TREBLE-	Treble-	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE+	Treble+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1058414-83277-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-DS500.html