Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0
TXT	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto
3D	Shift + 3
?	Info / Angle
@	D. Menu / Top
Menu	Menu / Home
Up	Up
←	Back / Return
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Tools	Setup / OPT /
Down	Down
Guide/Home	Guide / EPG / -/--
Guide/Home	Smart / List
Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS
PR+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
P –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-				
	I<	PRESET-	I<< / Preset-				
	>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	Rec List	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
	OQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
	[--]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				