Originale		Sostituto	
	Power		Power
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ALBUM/PRESET +	Album/Preset +	CH +	Ch +
ALBUM/PRESET -	Album/Preset -	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep

Originale		Sostituto	
CLOCK	Clock	ECO 3D	3D
▶II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
▸▸	>>	≫	>>
◂◂	<<	≪	<<
▸I	>I	⋙	>>I
I◂	I<	⋘	I<<
DISC	Disc	A	Red
TUN	Tun	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
MP3 Li..	MP3 Link	D	Blue
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DSC	DSC	CLEAR EXIT	Exit
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
DBB	DBB	RETURN BACK	Back
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE	Shuffle	PICTURE FORMAT	Format

Originale	Sostituto
Display	Info
Repeat All	TV/R
Display Tun	Shift + Info
>> Tun	Up
<< Tun	Down
>I Tun	Right
I< Tun	Left
Stop Tun	Ok
Album/Preset +	Shift + Ch +
Album/Preset -	Shift + Ch -
1 Tun	Shift + 1
2 Tun	Shift + 2
3 Tun	Shift + 3
4 Tun	Shift + 4
5 Tun	Shift + 5
6 Tun	Shift + 6
7 Tun	Shift + 7

Originale	Sostituto
8 Tun	Shift + 8
9 Tun	Shift + 9
0 Tun	Shift + 0
Program Tun	D. Menu
Power Tun	Shift + Power
Power Aux	Smart
Stop Aux	Shift + Stop
>> Aux	Shift + >>
I< Aux	Shift + I<<
>I Aux	Shift + >>I
<< Aux	Shift + <<