Mandis shop

CL123

Originale	Sostituto
Power	Power
EQ	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Open / Close	Eject / Surround
Preset +	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Vol +	Vol+
Sleep	Sleep / Timer
Preset -	SHIFT + PRESET- Shift + I<< / Preset-
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Play / Pause	Play / Slow
Vol -	Vol-
Func	Menu / Home
I<<	I<< / Preset-
Random	Blue / Prime Video / Random
>>I	>>I / Preset+
ID3	Picture / Format

Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold
Band	Audio / Lang I/II
Repeat	Green / APP / Repeat
Prog / Mem /	TV/Radio /
0	0
1	1
2	2
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
3	3
4	4
5	5
Mono / Stereo	Sound / Title
6	6
7	7
8	8
9	9

https://tutti-i-telecomandi.it/it/1058500-90770-telecomando-di-sostituzione-per-CL123.html