Originale		Sostituto	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
Google Play	Google Play	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	Input	TIMER AV	AV
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Non funzione di controllo vocale.

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
HOME	Home	HOME SMART	Smart	EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+	Vol+	+ VOL	Vol +				
−	Vol-	VOL −	Vol -				
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch				
	Mute	MUTE	Mute				
+ CH	CH+	+ CH	Ch +				
CH −	CH-	CH −	Ch -				
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
	[...]	AD SUBT	Subt				
HELP	Help	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
	<<	«	<<				
	Play	PLAY MODE ▶	Play				
	>>	»	>>				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
	Pause	❚❚	Pause				

Non funzione di controllo vocale.