Mandis shop

Sharp 076B0RV011

Originale	Sostituto
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
TV/DVD	TV/Radio /
DTV/ATV	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
[<>]	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Vol+	Vol+
4	4
5	5
6	6
Vol-	Vol-
7	7
8	8

Originale	Sostituto
9	9
P+	CH+ / Page+
[i+]	Info / Angle
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
P-	CH- / Page-
Red/I<< Skip	Red / Netflix / Search
Green/<< Rev	Green / APP / Repeat
Yellow/>>FWD	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/>>I Skip	Blue / Prime Video / Random
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Setup/Tv Menu	Setup / OPT /
DVD Menu	Menu / Home
Up	Up
Left/<I Slow	Left

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	OK
Right/I> Slow		Right	
Return		Back / Return	
Down		Down	
Top Menu		D.Menu / Top	
Cancel		Exit / Cancel / Clear	
[...]		Subtitle / EQ	
[≡♦]/Audio		Audio / Lang I/II	
Play Mode		Display / Media	
[≡]/Text		Text / Goto	
[≡?]/Angle		Shift + Info / Angle	
[≡o]/Zoom		Zoom / Size	
[≡+]		Sleep / Timer	

Originale	Sostituto