Originale		Sostituto	
	Power		Power
3D	3D	ECO 3D	3D
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
PROG+	Prog +	+ CH	Ch +
PROG-	Prog -	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
CH+	Up / CH +		Up
CH-	Down / CH -		Down
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL -	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
LIST	List	DISC NAV LIST	List
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
S-T	S - T	SOUND DUAL	Dual
TV/R	TV / R	SEARCH TV/R	TV/R
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
▶II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop

Originale		Sostituto	
	Play/Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Back	RETURN BACK	Back
	Red / <<	A	Red
	Red / <<		<<
	Green / >>	B	Green
	Green / >>		>>
	Yellow / I<<	C	Yellow
	Yellow / I<<		I<<
	Blue / >>I	D	Blue
	Blue / >>I		>>I

Originale	Sostituto