| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | Power |
| Mute | Mute | MUTE | Mute |
| Audio | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| TV/STB | TV / STB | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| TV/R | TV / R | SEARCH TV/R | TV/R |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| SUB | SUB | AD SUBT | Subt |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| P/N | P / N | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| 1.:@ | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PGUP | PGUP | + VOL | Vol + |
| PGDN | PGDN | VOL – | Vol - |
| SAT | SAT | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| FAV+ | FAV + | + CH | Ch + |
| FAV– | FAV - | CH – | Ch - |
| EPG | EPG | GUIDE | Guide |
| FAV | Fav | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| ok | OK | OK | Ok |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| EDIT | Edit | PICTURE FORMAT | Format |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| USB | USB | TIMER AV | AV |
| MP3 | MP3 | APP MEDIA | Media |
| JPEG | JPEG | HOME SMART | Smart |
| PVR LIST | PVR List | DISC NAV LIST | List |
| A-B | A - B | RETURN BACK | Back |
| T.S. | T.S. | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| GOTO | Goto | SETTINGS OPT | Options |
| | Stop | | Stop |
| | Rec | REC MODE | Rec |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | >> | | >> |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |
| | >I< | SHIFT + | Shift + Pause |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |