Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	i	Info
Mute	MUTE Mute	Up	Up
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	Left	Left
4	4	OK / List	OK Ok
5	5	OK / List	DISC NAV LIST List
6	6	V +	+ VOL Vol +
7	7	V -	VOL − Vol -
8	8	TV / R	SEARCH TV/R TV/R
9	9	SAT	TIMER AV AV
0	0	P +	+ CH Ch +
Back	RETURN BACK Back	P -	CH − Ch -
Fav	FAV PRE-CH Pre Ch	Red / F1	A Red
Menu	TOP MENU MENU Menu	Green / F2	B Green
Exit	CLEAR EXIT Exit	Yellow / F3	C Yellow
EPG	-/-- GUIDE Guide	Blue / F4	D Blue

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Audio	SOUND DUAL — Dual		
Subtitle	AD SUBT — Subt		
Text	REPEAT TEXT — Text		
Pause	Pause		
UHF	PICTURE FORMAT — Format		
Parab	ECO 3D — 3D		
M1	SHIFT + 1 — Shift + 1		
N / P	SETTINGS OPT — Options		
Timer / Sleep	SHIFT + Power — Shift + Power		