Originale		Sostituto	
Power		Power	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall		PRE-CH	Pre Ch
Nicam / A2		SHIFT + DUAL	Shift + Dual
Aspect		PICTURE FORMAT	Format
P Mode		SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Originale		Sostituto	
S Mode		SOUND DUAL	Dual
Display		DISPLAY INFO	Info
CH +		CH +	Ch +
CH -		CH -	Ch -
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL -	Vol -
Freeze		SHIFT + II	Shift + Pause
Source		TIMER AV	AV
Media		APP MEDIA	Media
Text		REPEAT TEXT	Text
Sleep		PROG SLEEP	Sleep
Up		Up	
Right		Right	
Down		Down	
Left		Left	
OK		OK	Ok
Menu		TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red / Open/Close	A	Red
	Red / Open/Close	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
DVD-MENU	Green /	B	Green
DVD-MENU	Green /	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
DVD-SETUP	Yellow /	C	Yellow
DVD-SETUP	Yellow /	SETTINGS OPT	Options
A-B	Blue / A-B	D	Blue
A-B	Blue / A-B	RETURN BACK	Back
DTV/RADIO HOLD	Hold / DTV/Radio	SHIFT + ■	Shift + Stop
DTV/RADIO HOLD	Hold / DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
PVR.LIST REVEAL	Reveal / PVR.List	HOME SMART	Smart
REC SIZE	Size / Rec	REC MODE	Rec
REC SIZE	Size / Rec	ECO 3D	3D
GUIDE INDEX	Index / Guide	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
GUIDE INDEX	Index / Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE S.TITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto	
CH.LIST S.PAGE	S.Page / CH.List	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CH.LIST S.PAGE	S.Page / CH.List	DISC NAV LIST	List
▶II	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Play / Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
FAV	Fav / <<	<<	<<
FAV	Fav / <<	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
▶▶	>>	>>	>>
TIMESHIFT	I<< / Time Shift	I<<	I<<
▶▶I	>>I	>>I	>>I