Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Ambilight	SETTINGS OPT	Options
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Colors	DISPLAY INFO	Info
	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
	+	FAV PRE-CH	Pre Ch
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop

Originale		Sostituto	
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Windows	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
TV EXIT	Exit TV	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST TV GUIDE	TV Guide/List	GUIDE	Guide

Originale	Sostituto