Originale		Sostituto	
RÁDIO	Rádio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STB STANDBY/ON	STB Standby / On		Power
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD-STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX-HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
OPÇÕES	Opçoes	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Originale		Sostituto	
	Folder	MEDIA DISPLAY	Display / Media
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
▶II	Play / Pause	SLOW ▶	Play / Slow
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
V+	V +	+ VOL	Vol +
P+	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V−	V -	VOL −	Vol -
P−	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIA TV	Guia TV	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GRAVAR	Gravar	REC MODE	Rec / Rec Mode
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Right	Right		
Down	Down		
Menu	Menu / Home		
VOD	Smart / List		
Voltar	Back / Return		
Sair	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		