Originale	Sostituto
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
<I	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
I>	>>I / Preset+
Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Titles	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home

Originale	Sostituto
Left	Left
Up	Up
Right	Right
P +	CH+ / Page+
OK	OK
P -	CH- / Page-
Down	Down
P < P	Smart / List
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
PVR	PVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
Page ▲	Page Up	SHIFT + CH +	Shift + CH+ /		
Page ▼	Page Down	SHIFT + CH −	Shift + CH- /		