Originale	Sostituto
Standby	Power
Info	Info / Angle
Subtitle	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Menu	Menu / Home
Up / CH +	CH+ / Page+
Up / CH +	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left / Vol -	Vol -
Left / Vol -	Left
OK	OK

Originale	Sostituto
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Record	Rec / Rec Mode
Down / CH -	Down
Down / CH -	CH- / Page-
Stop	Stop / Hold
1	1
2	2
3	3
Res	Setup / OPT /
4	4
5	5
6	6
Goto	Shift + Text /
7	7
8	8
9	9

Originale		Sostituto	
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originale	Sostituto