Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
PAGE+	Page +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PAGE−	Page -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +		Right

Originale		Sostituto	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Left / Vol -		Left
VOL−	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I
Play	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	Pause	Pause
Stop	Stop	Stop	Stop
Rec	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	ECO 3D	3D
TIMER	Blue / Timer	D	Blue

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	EPG	GUIDE	Guide
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Recall	RETURN BACK	Back
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up / CH +		Up
	Up / CH +	+ CH	Ch +
	Down / CH -		Down
	Down / CH -	CH −	Ch -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
USB	USB	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
	Stop		Stop		
	Play / Pause	PLAY MODE	Play		
	Play / Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	I <<		I <<		
	>>I		>>I		
	---	SHIFT + 1	Shift + 1		
	---	SHIFT + 2	Shift + 2		
	---	SHIFT + 3	Shift + 3		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		