Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
WIDE 16:9	16:9 Wide	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ- 9	9	9	9
0	0	0	0
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1
	Guide	HOME SMART	Smart
SMART S	Smart S	SOUND DUAL	Dual
SMART P	Smart P	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH +	+ CH	Ch +
CH −	CH -	CH −	Ch -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Recall	RETURN BACK	Back
L/R	L / R	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
INDEX	Play / Index	PLAY MODE	Play
ZOOM	Pause / Zoom		Pause

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Pause / Zoom	Eject		
Stop / Reveal	Stop		
TTX	Text		
I<< / Hold	I<<		
>>I / List	>>I		
<< / Language	<<		
>> / Radio	>>		
>> / Radio	TV/R		
Red / Rec	Red		
Red / Rec	Rec		
>>I / List	List		
Green / Subtitle	Green		
Green / Subtitle	Subt		
Yellow / FAV	Yellow		
Yellow / FAV	Pre Ch		
Blue / EPG	Blue		
Blue / EPG	Guide		