Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
Pg Dn	Pg Dn	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Pg Up	Pg Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<

Originale		Sostituto	
	>>I		>>I
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PAL/NTSC	PAL / NTSC	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
LIST	List	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
Pg Dn	Pg Dn	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
Pg Up	Pg Up	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<

Originale		Sostituto	
	>>I		>>I
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PAL/NTSC	PAL / NTSC	ECO 3D	3D
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Red	A	Red
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
Power		Power	0		0
Mute	MUTE	Mute	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Subtitle	AD SUBT	Subt	EPG	GUIDE	Guide
Info	DISPLAY INFO	Info	Swap	APP MEDIA	Media
TTX	REPEAT TEXT	Text	Up		Up
List	DISC NAV LIST	List	Down		Down
Recall	RETURN BACK	Back	Right		Right
1	1	1	Left		Left
2	2	2	OK	OK	Ok
3	3	3	Vol+	+ VOL	Vol +
4	4	4	Vol-	VOL −	Vol -
5	5	5	Pg Up	SHIFT +	Shift + Up
6	6	6	PG Dn	SHIFT +	Shift + Down
7	7	7	CH+	+ CH	Ch +
8	8	8	CH-	CH −	Ch -
9	9	9	>>		>>

Originale	Sostituto	
<<	<<	<<
>>I	>>I	>>I
I<<	I<<	I<<
Play	PLAY MODE	Play
Pause/Timeshift		Pause
Stop		Stop
Rec	REC MODE	Rec
Audio	SOUND DUAL	Dual
M/P	HOME SMART	Smart
Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
A-B	SETTINGS OPT	Options
Red/Zoom	A	Red
Green/Aspect	B	Green
Yellow/V-Formet	C	Yellow
Blue/Timer	D	Blue

Originale	Sostituto