Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
	Rec	REC MODE	Rec
	DTV	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originale		Sostituto	
LIST GOTO	List / Goto	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
CH–	CH -	CH –	Ch -
CH+	CH +	+ CH	Ch +
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV TITLE	FAV / Title	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale	Sostituto
Exit	Exit
EPG / Display	Guide
EPG / Display	Shift + Info
Index / I<<	I<<
Hold / >>I	>>I
Cancel / <<	<<
Size / >>	>>
TTX / A-B	Text
Mix / Play/Pause	Eject
Mix / Play/Pause	Play
Mix / Play/Pause	Pause
Subpage / Stop	Stop
Subpage / Stop	Shift + Subt
Subtitle	Subt
Reveal / Eject	Shift + Exit
Freeze / Repeat	Shift + Pause
TV/Radio / Setup	Options

Originale	Sostituto
Freeze / Repeat	Shift + Text
TV/Radio / Setup	TV/R
Rec Menu /	Shift + Menu
Rec Menu /	D. Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue