| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Standby | Power |
| Display | Shift + Info |
| Nicam / Eject | Eject |
| Mute | Mute |
| P.Mode | Shift + Format |
| S.Mode | Shift + Dual |
| Sleep | Sleep |
| Aspect | Format |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |
| CH - | Ch - |
| CH + | Ch + |
| LCD-Menu | Menu |
| DVD-Setup | Options |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | Ok |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Right | Right |
| Down | Down |
| Source | AV |
| Exit | Exit |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Recall | Back |
| Text / Audio | Text |
| Hold / A-B / Rec List | Smart |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Rec | Rec |
| Time Shift | Media |
| Red / Repeat | Red |
| Red / Repeat | Shift + Text |
| Green / Zoom | Green |
| Green / Zoom | Shift + Eject |
| Yellow / Angle | Yellow |
| Blue / Goto | Blue |
| Index / I<< | I<< |
| Size / Stop | Stop |
| Rev. / Play/Pause | Play |
| Rev. / Play/Pause | Pause |
| Sub.P / >>I | >>I |
| TV/Radio / << | << |
| TV/Radio / << | TV/R |
| Lang / Menu | Dual |
| Lang / Menu | D. Menu |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| I> Step | Shift + Pause |
| >> | >> |
| Subtitle | Subt |
| EPG / Program | Guide |
| FAV | Pre Ch |
| EPG / Program | Shift + Sleep |
| Info / Title | Info |