Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	CH -	CH- / Page-
TV / AV	AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
TV / TXT	Text / Goto	Vol -	Vol -
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Reveal	Display / Media	Left	Left
DTV	Setup / OPT /	OK	OK
Hold	Stop / Hold	Right	Right
Size	Zoom / Size	Down	Down
Subpage	Eject / Surround	1	1
Index	D. Menu / Top	2	2
Red	Red / Netflix / Search	3	3
Green	Green / APP / Repeat	4	4
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	5	5
Blue	Blue / Prime Video / Random	6	6
CH +	CH+ / Page+	7	7
Menu	Menu / Home	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
FAV	Fav / Marker / PC		
0	0		
Recall	Back / Return		
Picture	Picture / Format		
Sound	Sound / Title		
Nicam / A2	Audio / Lang I/II		
Mute	Mute / Dimmer		
Sleep	Sleep / Timer		
Info	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Channel List	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
TV / Radio	TV/Radio /		