| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/AV | TV / AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV/TXT | TV / TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| REVEAL | Reveal | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DTV | DTV | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| HOLD | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SUBPAGE | Subpage | SURROUND | Eject / Surround |
| INDEX | Index | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| CH + | CH + | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL + | Vol + | VOL | Vol + |

| Originale | | Sostituto | |
|---|---|---|---|
| CH - | CH - | CH PAGE | CH- / Page- |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| VOL - | Vol - | VOL | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| 0 | 0 | | |
| Recall | Back / Return | | |
| Picture | Picture / Format | | |
| Sound | Sound / Title | | |
| Nicam / A2 | Audio / Lang I/II | | |
| Mute | Mute / Dimmer | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| Info | Info / Angle | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Channel List | Smart / List | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| TV / Radio | TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |