Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Rec	Rec / Rec Mode
Mute	Mute / Dimmer	PVR List	PVR List / Smart / List
Red	Red / Netflix / Search	Menu	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat	Up	Up
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Exit	Exit / Cancel / Clear
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
Format	Picture / Format	OK	OK
RES.	AV / Input / RDS	Right	Right
TTX	Text / Goto	EPG	Guide / EPG / -/--
S-T	Subtitle / EQ	Down	Down
I<<	I<< / Preset-	Info	Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	CH +	CH+ / Page+
<<	<< / Tune-	TV/Rad	TV / Rad / TV/Radio /
>>	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Play / Pause	Play / Slow	CH -	CH- / Page-
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Audio	Audio / Lang I/II
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -

Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originale	Sostituto