Originale		Sostituto	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SS-TITRE	SS-Titre	AD SUBT	Subt
ACCUEIL	Accueil	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
YouTube	YouTube	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
NETFLIX	Netflix	HOME SMART	Smart
REG. RAPIDE	Reg.Rapide	ECO 3D	3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETOUR/ GUIDE	Retour/Guide	GUIDE	Guide
SORTIE	Sortie	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/ LISTE	OK/Liste	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
I/II AUDIO LANG	I/II Audio/Lang	SOUND DUAL	Dual
▶/II INDEX	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II INDEX	Pause/Index	II	Pause
■ GARDE	Stop/Garde	■	Stop
● MIX	Rec/Mix	REC MODE ●	Rec
⏮ TEXTE	I<<	⏮	I<<
⏮ TEXTE	Texte	REPEAT TEXT	Text
⏭ TAILLE	>>I	⏭	>>I
⏭ TAILLE	Taille	PICTURE FORMAT	Format
◀◀ REVELE	<</Revele	◀◀	<<
▶▶ ANNULE	>>/Annule	▶▶	>>
Pg Ht HEURE	Heure/Pg Ht	DISC NAV LIST	List
Pg Bs SS-CODE	SS-Code/Pg Bs	PROG SLEEP	Sleep

Originale	Sostituto