Mandis shop

Sanyo CXVT

Originale	Sostituto
Standby	Power
Lamp/Lamp	Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video
NO Show	Source
Freeze	Timer Freeze — Freeze / Timer
Menu	Menu
Reset	Shift + Shift + Power
Screen	Aspect Eco — Eco / Aspect
Image	Auto
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Enter
Brightness	Shift + Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect
Contrast	Invert 3D — 3D / Invert
Color	Focus Volt — Volt / Focus
Lens Iris	Mute Blank — Blank / Mute

Originale	Sostituto
Preset Image	Stop — - / Stop
User Image	Video Comp — Comp / Video
Video	Mode
Component / C1/	Page▲ Vol — Vol + / Page +
HDMI / H1/ H2	Play + — + / Play
S-Video	Page▼ Vol — Vol - / Page -
PC	Shift + Mode — Shift + Mode
Info	Info Help — Help / Info

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sanyo/16021-265-telecomando-sostituzione-per-Sanyo-CXVT-9508745.htm