Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Standby/On	Power	Left	Left
1	1	Menu	Menu
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Mute	Mute
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
P+	Ch +		
P-	Ch -		
Status/Exit	Exit		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		

Originale	Sostituto
Standby/On	Power
Rec	Rec
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P+	Ch +
P-	Ch -
Status/Exit	Exit
Clear	Shift + Exit
Up	Up

Originale	Sostituto
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Stop	Stop
>>	>>
<<	<<
Menu	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
>I <I/Still	Pause
Mute	Mute
>I/Index	Text
Slow	AV
System	Media
Turbo Timer	Options
SV/N+	Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Smart Picture	3D		
Audio	Dual		