Originale		Sostituto	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
SYS	SYS	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
V+	V +	+ VOL	Vol +
V-	V -	VOL −	Vol -
P+	P +	+ CH	Ch +
P-	P -	CH −	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
→|S|←	→|S|←	SOUND DUAL	Dual
P.P	P.P	PICTURE FORMAT	Format
NICAM	Nicam	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
HOLD	Hold		Stop
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
SIZE	Size	ZOOM	Eject

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
PGUP	PGUP	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
PGDN	PGDN	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options		
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		