Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
INPUT	Input	TIMER AV	AV
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR	PR+	+ CH	Ch +
PR	PR-	CH −	Ch -
PR	Up		Up
PR	Down		Down
VOL	Right		Right
VOL	Left		Left
OK	OK/Stop	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Originale		Sostituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SSM	SSM	GUIDE	Guide
PSM	PSM	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
*	*	HOME SMART	Smart
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
UPDATE	Update	APP MEDIA	Media
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originale		Sostituto	
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
MIX	Mix	RETURN BACK	Back
HOLD	Hold	ECO 3D	3D
REVEAL	Reveal	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
MODE	Mode	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto