Originale		Sostituto	
D.MENU	D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
SCREEN	Screen	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originale		Sostituto	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+	Vol +	VOL +	Vol +
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
P -	P -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Up	Up		Up
Left	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originale	Sostituto
Right	Right
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Record	Rec / Rec Mode
[X] / Repeat	Back / Return
▶ / Index	Play / Slow
❚❚ Pause	Pause / Step / Freeze
■ Stop	Stop / Hold
Red / ◀◀ / REV	Shift + Red / Netflix /
Red / ◀◀ / REV	Red / Netflix / Search
Green / ▶▶ / FWD	Shift + Green / APP /
Green / ▶▶ / FWD	Green / APP / Repeat
Yellow / ❚◀◀ / Prev	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow / ❚◀◀ / Prev	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / ▶▶❚ / Next	Blue / Prime Video / Random
Blue / ▶▶❚ / Next	Shift + Blue / Prime
[≡] / Setup	Setup / OPT / Tools

Originale	Sostituto
[≡] / Setup	Shift + Setup / OPT / Tools
[/ ≡] / Titl	Shift + Sound / Title
[. . . .] / Sear	Text / Goto
[. . . .] / Sear	Shift + Text /
[▯] / 10+	Shift + 9
[▯] / 10+	Shift + 0
[?] / Progra	Shift + Guide / EPG / -/--
[♦] / A-B	Shift + Fav / Marker / PC
◴ / Angle / Rec List	Shift + TV/Radio / Program
◴ / Angle / Rec List	Shift + Sleep / Timer
D. Call	Shift + D. Menu / Top Menu