Originale		Sostituto	
	Power		Power
AV ENHANCER	AV Enhancer	TIMER AV	AV
FL SELECT	FL Select	APP MEDIA	Media
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
MULTI RE-MASTER	Multi Re-Maste	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	≧10	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
PLAY SPEED	∧ Play Speed +	SHIFT + ▲	Shift + Up
PLAY SPEED	∨ Play Speed -	SHIFT + ▼	Shift + Down
POSITION MEMORY	Position	FAV PRE-CH	Pre Ch
QUICK REPLAY	Quick Replay	HOME SMART	Smart
SKIP	⏮ Skip	⏮	I <<
SKIP	⏭ Skip	⏭	>>I
SLOW/S	◀◀ Slow/Search	<<	<<
/SEARCH	▶▶ Slow/Search	>>	>>
STOP	■ Stop	■	Stop
PAUSE	❚❚ Pause	❚❚	Pause
PLAY	▶ Play	PLAY MODE ▶	Play
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
DIRECT NAVIGATOR TOP MENU	Direct Navigator Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAY LIST MENU	Play List / Men	TOP MENU MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
PLAY LIST MENU	Play List / Men	DISC NAV LIST	List

Originale		Sostituto	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ANGLE/PAGE	Angle / Page	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GROUP	Group	ECO 3D	3D

Originale	Sostituto