Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DVB/Analog	DVB / Analog	SEARCH TV/R	TV/R
MULTI MEDIA	Multi Media	APP MEDIA	Media
AV	AV	TIMER AV	AV
NORMAL	Normal	HOME SMART	Smart
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
PR/PAGE +	PR/Page +	+ CH	Ch +
PR/PAGE -	PR/Page -	CH –	Ch -
	Up		Up
	Left		Left
OK / SELECT	OK / Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto	
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
CANCEL/EXIT	Cancel / Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU M	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
I/CD/II/III	Audio I / II	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
S.EFFECT	S.Effect	SETTINGS OPT	Options
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ& 9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
STILL	Still	II	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Reveal	DISC NAV LIST	List
T.CANCEL	T.Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
SIZE	Size	ZOOM ▲	Eject
S-CODE	S-Code	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
HOLD	Hold	■	Stop
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
P.STILL / P.SIZE	P.Still / P.Size	SHIFT + II	Shift + Pause

Originale		Sostituto	
P.SWAP	P.Swap	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
P.INPUT	P.Input	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
P.PR ▲	P.PR +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
P.PR ▼	P.PR -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -