Originale		Sostituto	
On Off	On / Off	Power	
Mute All	Mute All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD-DVD	CD-DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
FM-AM	FM-AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CBL-SAT	CBL-SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
Tune	Up / Tune +	Up	
DVD Menu	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Settings	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
System	System	HOME MENU	Menu / Home

Originale		Sostituto	
Tune	Down / Tune -		Down
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Channel Track	Track/Chap./CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
Volume	Volume +	VOL	Vol+
Channel Track Chapter	Track/Chap./CH -	CH PAGE	CH- / Page-
Volume	Volume -	VOL	Vol-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
Seek	I<< / Seek -	PRESET-	I<< / Preset-
Seek	I<< / Seek -	TUNE-	<< / Tune-
Seek	>>I / Seek +	TUNE+	>> / Tune+
Seek	>>I / Seek +	PRESET+	>>I / Preset+
Shuffle	Shuffle / Presets <--	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Repeat	Repeat / Presets -->	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originale		Sostituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Info	Info	INFO	Info / Angle

Originale	Sostituto