Mandis shop

Beng RCX022

Originale	Sostituto
Power	Power
Info	Help / Info
Menu/Exit	Menu
Auto	Auto
Eco Blank	Shift + Mute Blank — Shift + Blank / Mute
Source	Source
Up/Keystone +	Up
Down/Keystone-	Down
Right	Right
Left	Left
Mode Enter	Enter
Smart Eco	Eco / Aspect
Aspect	Shift + Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect
Vol+	Page▲ Vol — Vol + / Page +
Vol-	Page▼ Vol — Vol - / Page -
Mute	Mute Blank — Blank / Mute
Digital Zoom+	Play + — + / Play

Originale	Sostituto
Digital Zoom-	Stop – — - / Stop
Up Page	Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page +
Page Down	Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page -
Freeze	Timer Freeze — Freeze / Timer
On Timer	Shift + Timer Freeze — Shift + Freeze / Timer
CC	Shift + Source — Shift + Source
Quick Install	Video Comp — Comp / Video
Timer Set up	Mode — Mode
3D settings	Invert 3D — 3D / Invert
Teaching template	Focus Volt — Volt / Focus

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Benq/1060414-81432-telecomando-di-sostituzione-per-Benq-RCX022-5J.J9V06.001.html