Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
RATIO Ratio	FORMAT PICTURE Picture / Format	Vol +	VOL + Vol +
POWER Power	Power	MARK FAV Fav / Mark	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
INPUT Input	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	P+ / Page+	CH PAGE + CH+ / Page+
Simplink	MEDIA DISPLAY Display / Media	Vol -	VOL − Vol -
TV/RAD TV / Rad	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Q.MENU Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	P - / Page-	CH PAGE − CH- / Page-
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home	1 1	TV 1 1
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	2 2	DVD 2 2
Up	Up	3 3	CD-STB 3 3
Left	Left	4 4	VIDEO 4 4
OK OK	OK OK	5 5	TAPE 5 5
Right	Right	6 6	TUNER 6 6
Down	Down	7 7	AUX-HDD 7 7
RETURN EXIT Return / Exit	RETURN BACK Back / Return	8 8	USB 8 8
RETURN EXIT Return / Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	9 9	BLUETOOTH 9 9
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle	LIST List	LIST SMART Smart / List
AV MODE AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	0 0	HDMI-SAT 0 0

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Q. View	Zoom / Size		
Red	Red / Netflix / Search		
Stop	Stop / Hold		
Green	Green / APP / Repeat		
Play	Play / Slow		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
I <<	I << / Preset-		
<<	<< / Tune-		
T. Opt	Setup / OPT /		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Subtitles	Subtitle / EQ		
Rec	Rec / Rec Mode		