Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P+	CH + PAGE	CH+ / Page+

Originale		Sostituto	
V−	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME MENU	Menu / Home
P	P-	CH − PAGE	CH- / Page-
	☼	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	☼1	LIST SMART	Smart / List
	☼2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Audio	Audio / Lang I/II		