Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
OPT+	OPT+	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
LAST	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale		Sostituto	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originale		Sostituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
WIDE	Wide	ECO 3D	3D
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format
PAGE ▲	Page Up	»	>>
PAGE ▼	Page Down	«	<<

Originale	Sostituto