Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
TV RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Originale		Sostituto	
PROG+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG-	Prog-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
TIMER	Red / Timer	A	Red
TIMER	Red / Timer	TIMER AV	AV
FAV	Green / FAV	B	Green
FAV	Green / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
GOTO	Blue / Goto	D	Blue

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SUB	SUB	AD SUBT	Subt		
REPEAT	Yellow / Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
FILE	File	APP MEDIA	Media		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	Stop		Stop		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
PREV	I<< PREV		I<<		
NEXT	>>I NEXT		>>I		
REW	<< REW		<<		
FWD	>> FWD		>>		